はじめに

この度 Pro-Ject Audio の SPIN－CLEAN® RECORD WASHER SYSTEM MKII をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。本取扱説明書を一通りお読みの上、使用方法の詳細について充分にご理解頂き、正しくご使用の上、末長くご愛用下さいますようお願い申し上げます。
スピンクリーンは、コンパクトで軽量な家庭用手動式レコードクリーナーです。（LP/SP/EP 対応）
操作は非常に簡単でシンプルな構造ですが、繰返し使用する事でひどい汚れや、ノイズの軽減等に効果的です。　**※傷の修復はできません。**
ウォッシャー液や消耗品等、スピンクリーン・アクセサリーも個別で取揃えております。

使用方法

1. SPIN-CLEAN® RECORD WASHER SYSTEM MKII の箱を開け中身を確認して下さい。

●本体（BOX）　●ウォッシャー液 MKII(4oz)　●ブラシ(2個)　●ローラー(2個)　●クロス(2枚)
●取扱説明書(本紙)

2. クロスは、使用する前に一度洗濯して下さい。水分の吸収が良くなり、よりレコードの拭き取りがスムーズに行えます。

・他の衣服等と一緒に洗濯する場合は、白い物のみと洗って下さい。
・付属のクロス以外は、レコードに傷が付く恐れがありますので使用しないでください。
・クロスは、汚れたら頻繁に洗濯して下さい。

3. ブラシを中央の溝にしっかり差込み、ローラーを本体内側にある溝の3箇所いずれかにセットします。（下記の表参照。）

ローラー位置	レコード　タイプ	間隔（inch）
外側	LP	12
中央	SP	10
内側	EP	7

4. 本体内側のインディケーターラインまで、蒸留水を注いで下さい。
※蒸留水がない場合は水道水も使用できますが、より良い洗浄効果を求める場合は、蒸留水をお勧めします。

5. ウォッシャー液を直接、ブラシの上から注いで下さい。（分量は下記の表を参照して下さい。）

ウォッシャー液　（MKII）	分量
4oz	キャップ 2～3 杯
8oz（別売）	キャップ 1 杯
16oz（別売）	キャップ 1 杯

6. レコードを本体（BOX）に、挿入します。（汚れ具合にもよりますが、一度におよそ20～50枚のレコードをクリーニングが可能です。）

7. レコードを 3～4 回、回転させます。逆方向にも 3～4 回、回転させて下さい。（汚れが酷い場合は、何度か繰り返し行って下さい。）

8. レーコードを本体（BOX）から慎重に引き抜き、付属のクロスで円を描くようにして、水分を綺麗に拭き取り十分乾燥させて下さい。※レコードを傷つけないよう十分注意して下さい。

9. レコードの清掃が完了したら、本体（BOX）から、ブラシ、ローラーを取り外しぬるま湯で十分洗浄して下さい。洗浄後、風通しの良い日陰でしっかり自然乾燥させてから保管して下さい。一週間程蓋をした状態で、洗浄液は保管できますが、ブラシが汚れている場合はぬるま湯で十分汚れを落とし、しっかり自然乾燥させてから、再度本体（BOX）にセットしてクリーニングを行って下さい。